





# Remotely Control Access to Your Rental Properties

## eRL-BE365 Keypad Commands

Change <b>PMC</b>	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>0</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press New <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Repeat New <b>PMC</b>
Set Date/Time	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>1</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press Date/Time <b>YYMMDDHHMM</b>
Delete Unwanted <b>AC</b> By <b>PMC</b>	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>2</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press Unwanted <b>AC</b>
Unlock/Disable Vacation Mode	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>3</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Change <b>GMC</b>	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>4</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press New <b>GMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Repeat New <b>GMC</b>
Erase Memory	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>5</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Turn Beeper On/Off	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>6</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Enable/Disable Turn Lock Feature	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>7</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Enable Vacation Mode	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>8</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Download Audit Trail	Press <b>PMC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>9</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Delete Unwanted <b>AC</b> By <b>AC</b>	Press <b>AC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press Unwanted <b>AC</b>
Unlock By <b>AC</b>	Press <b>AC</b>
Create <b>PC</b>	Press <b>AC</b> → Press <b>SCHLAGE</b> → Press <b>PC</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Unlock By <b>PC</b>	Press <b>PC</b> → Press <b>SCHLAGE</b>
Restore All Factory Settings	 → Press <b>SCHLAGE</b> →  → Hold <b>SCHLAGE</b>

**PMC** - Private Master Code, 6 digits.

**GMC** - Group Master Code, 6 digits.

**AC** - Access Code, 10 digits.

**PC** - Personalized Code, 3-6 digits.

[www.eRentalLock.com](http://www.eRentalLock.com)

Vancouver, BC, Canada  
info@eRentalLock.com